

Pflegeanleitung für Bierkrüge aus Eiche

GEBRAUCHSANWEISUNG

- ▶ Nicht in der Mikrowelle verwenden.
- ▶ Nicht in der Spülmaschine waschen.
- ▶ Den Krug mit einem milden Spülmittel und lauwarmen Wasser reinigen und nicht längere Zeit im Wasser liegen lassen.
- ▶ Nach dem Abwaschen nicht in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder Kaminen trocknen lassen.
- ▶ Der Bierkrug ist nicht für die Befüllung mit heißen Getränken geeignet.
- ▶ Durch regelmäßige Pflege mit einem neutralen Speiseöl (z. B. Sonnenblumenöl) behält der Krug sein einzigartiges Aussehen



Pflege das Holz mit
neutralem Speiseöl



Nicht in der Sonne oder an
der Heizung trocknen



Nicht in der
Spülmaschine reinigen

