

Pflegeanleitung für Artikel mit Klingen

GEBRAUCHSANWEISUNG

- ▶ Vor dem ersten Gebrauch sollte die Klinge unter fließendem Wasser mit leichtem Spülmittel kurz abgespült werden.
- ▶ Der Artikel sollte nur von Hand gespült werden, um das Holz zu schonen.
- ▶ Die Edelstahlklinge ist säurebeständig und nach dem Gebrauch leicht zu reinigen.
- ▶ **Achtung:** Durch die scharfen Klingen des Artikels besteht Verletzungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen!



Mit warmem
Wasser spülen



Sehr heiÙe Temperaturen und
lange Liegezeiten
im Wasser vermeiden



Nicht in der
Spülmaschine reinigen

