

Pflegeanleitung für Kaffeekapselspender

GEBRAUCHSANWEISUNG

- ▶ Der Kaffeekapselspender besteht aus lackiertem Holz. Die Reinigung sollte nach Möglichkeit mit einem trockenen Tuch durchgeführt werden.
- ▶ Die Oberflächen dürfen nicht längere Zeit Wasser oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- ▶ Es ist empfehlenswert, keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen oder fetthaltigen Reinigungsmittel zu verwenden. Wenn ein Reinigungsmittel genutzt wird, überprüfen Sie das Etikett, um sicherzustellen, dass es für das zu reinigende Material als sicher empfunden wird. Testen Sie das Reinigungsmittel vor der ersten Nutzung an einer unsichtbaren Stelle.
- ▶ Alle Oberflächen sind bedingt UV beständig. Werden die Produkte einer permanenten UV Strahlung ausgesetzt, kann es zu Farbveränderungen kommen. Außerdem sollte der Kontakt mit scheuernden, spitzen und scharfen Gegenständen vermieden werden.

